

ROCKWOOD



CARATTERISTICHE GENERALI

DIMENSIONI (LxSxH)	45.7x30.5x20 cm	
TIPO SPLITTATURA	BASIC (smussata)	STRAIGHT (dritta)
PESO	±37.5 kg/cad	±38.2 kg/cad
MASSA PARETE	±410 kg/m ²	±418 kg/m ²
INCLINAZIONE / ARRETRAMENTO	2° (7mm) - 7.1° (25mm)	
FABBISOGNO	±11 pz/m ²	
DENSITA' IMPASTO	≥2200 kg/m ³	
TIPO DI ANCORAGGIO	A SECCO (mediante dente posto su faccia inferiore del blocco)	

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 771/3)

RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE (VERTICALE)	≥10 MPa
ASSORBIMENTO ACQUA PER CAPILLARITA'	Ch≤35

CARATTERISTICHE TECNICHE (ASTM C140)

RESISTENZA MEDIA A COMPRESSIONE	≥20.7 MPa
RESISTENZA MINIMA A COMPRESSIONE	≥17.2 MPa
ASSORBIMENTO ACQUA PER IMMERSIONE	≤208 kg/m ³



ALTRE PRESTAZIONI

COEFFICIENTE ASSORBIMENTO ACUSTICO PONDERATO	w=0.20 - Classe assorbimento: E (UNI EN ISO 11654:1998)
INDICE DI VALUTAZIONE ASSORBIMENTO ACUSTICO	DL=1,0 dB – Categoria A1 (UNI EN 1793-1 e UNI EN 1793-3)



COLORI / FINITURE / IMBALLO

FINITURE	SPLITTATA BASIC, STRAIGHT
COLORI	ANTRACITE, GRIGIO, SAHARA, STRIATO
TIPO IMBALLO	PALLETS
QUANTITA' IMBALLO	32 pz (2.92 m ²)
PESO IMBALLO	±1.16 ton (Basic) / ±1.22 ton (Straight)




CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI



VISTA ELEMENTI




ACCESSORI




(*) RICHIEDI TUTTI GLI SCHEMI DI POSA A ufficiotecnico@ferraribk.it

SEZIONE TIPO DELLA MURATURA




IMPORTANTE: SEGUIRE GLI SCHEMI TECNICI PER UNA CORRETTA POSA IN OPERA DEL SISTEMA. DIMENSIONAMENTO E VERIFICA STATICA DELLA MURATURA DEVE ESSERE ESEGUITI DA PARTE DI UN PROFESSIONISTA ABILITATO.


1. L'USO DELLA GEOGRIGLIA E' TASSATIVO PER TUTTE LE MURATURE CON ALTEZZA FUORI TERRA $H > 100\text{cm}$
2. PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA MURATURA RIVOLGERSI AD UN PROFESSIONISTA ABILITATO
3. VERIFICARE L'ACCURATEZZA DEI LIVELLI DEL PIANO DI FONDAZIONE
4. LA PENDENZA E' DATA DAL PARTICOLARE INCASTRO DEL BLOCCO: QUINDI NESSUNA INCLINAZIONE VA DATA AL PIANO DI FONDAZIONE
5. I CORSI DI POSA DEVONO ESSERE ORIZZONTALI: QUINDI OGNI DISLIVELLO DEVE ESSERE SUPERATO MEDIANTE GRADONI SUL PIANO DI FONDAZIONE
6. POSARE GLI ELEMENTI ROCKWOOD CON IL DENTE DI ANCORAGGIO RIVOLTO VERSO IL BASSO
7. ASSICURARSI CHE IL DENTE DI ANCORAGGIO APOGGI PER INTERO AGLI ELEMENTI SOTTOSTANTI IN MODO DA GARANTIRE LA CONNESSIONE BLOCCO/BLOCCO E BLOCCO/GEOGRIGLIA (ATTENZIONE NEI TRATTI IN CURVA)
8. VERIFICARE CHE LA GEOGRIGLIA ABBA SUFFICIENTE SOVRAPPOSIZIONE CON I BLOCCHI
9. CON INERTE GRANULARE PULITO (GHIAIA FRANTUMATA 5/20mm) RIEMPIRE LE CAVITA' DEI BLOCCHI
10. CREARE UNO STRATO DRENANTE IN GHIAIA - SPESSORE 30cm - A TERGO DEI BLOCCHI
11. PREVEDERE TUBO DI DRENAGGIO AL PIEDE DELLA MURATURA CON ESPULSIONE DIRETTA DELLE ACQUE SUL FRONTE DELLA MURATURA O CONVOGLIANDOLE NELLA RETE ACQUE BIANCHE
12. L'INERTE A TERGO DEI BLOCCHI DEVE AVERE IDONEA GRANULOMETRIA ED UMIDITA' OTTIMALE. L'INERTE DEVE ESSERE VIBROCOMPATTATO MECCANICAMENTE CON RULLI O PIASTRE (DENSITA' DI COMPATTAZIONE $\geq 95\%$ STANDARD PROCTOR TEST)
13. REGIMARE LE ACQUE METEORICHE IN SOMMITA' DELLA MURATURA (CON CUNETTE E/O POZZETTI DI RACCOLTA) ED EVITARE CHE LE ACQUE DI SCOLO ATTRAVERSINO LA ZONA RINFORZATA CON GEOGRIGLIE
14. PREVEDERE IN SOMMITA' UNO STRATO IMPERMEABILE IN ARGILLA
15. E' SCONSIGLIATO UTILIZZARE PER IL RIEMPIMENTO INERTI FINI ARGILLOSI E/O LIMOSI SE NON ADEGUATAMENTE STABILIZZATI



Dente di ancoraggio sempre verso il basso



Verificare la sovrapposizione minima geogriglia/blocco



Attenzione al verso di posa geogriglia



Si consiglia BK Glue per un fissaggio sicuro delle copertine